

MANUAL DE USO Y CUIDADO



Cafetera de Royal Prestige®



ROYAL
PRESTIGE®

IMPORTANTE: Para evitar lesiones personales y/o daños a la propiedad,
lea y siga las instrucciones y advertencias indicadas en este Manual de uso y cuidado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. • SI DESEA HACER PREGUNTAS O COMENTARIOS, CONSULTE AL DORSO EL NÚMERO DE CONTACTO DE SU CENTRO DE ATENCIÓN
SOLO PARA USO DOMÉSTICO.

Tabla de Contenido

Introducción.	2
Antes de Comenzar	3
Medidas Importantes de Seguridad	4
Operación	5
Limpieza y Cuidado.	6
Solución de Problemas.	6
Información Técnica	7

Introducción


Bienvenido y felicidades por la compra de su Cafetera Royal Café de Royal Prestige®. Asegúrese de leer completamente este manual antes de utilizarla, para garantizar una experiencia agradable. La valiosa información que contiene este manual le brindará una descripción general del producto y algunos consejos útiles para ayudarlo a comenzar, además de sugerencias para la resolución de problemas, en caso de que llegara a tenerlos en el futuro.

Antes de Comenzar

Antes de usar su Cafetera Royal Café por primera vez, remuévala del material de empaque, lávela en agua tibia y jabonosa, y luego séquela meticulosamente con un paño suave o una toalla.



ROYAL PRESTIGE®



COMPONENTES:

- 1. Perilla:** Agarradera ergonómica redonda, que forma parte del Eje Vertical y la Malla.
- 2. Eje Vertical:** Varilla metálica que está adherida a la Perilla y la Malla.
- 3. Tapa:** Cubierta de acero inoxidable con ranuras para servir.
- 4. Válvula Redi-Temp®:** Válvula que avisa cuando hierve el agua.
- 5. Abrazadera:** Collarín de resina que sujeta, asegura y sella la Tapa a la Jarra.
- 6. Mango:** Agarradera ergonómica SureGrip™, resistente al calor.
- 7. Ícono de Calentar:** Señal en la Tapa que indica la posición correcta para empezar a hervir los líquidos.
- 8. Ícono de Servir:** Señal en la Tapa que indica la posición correcta para empezar a servir el café.
- 9. Pico para Servir:** Parte saliente de la Abrazadera por donde se pueden verter los líquidos.
- 10. Malla:** Filtro de metal hecho a la medida de la Jarra, que separa los granos de café del líquido.
- 11. Jarra:** Recipiente con capacidad de 72 onzas. Su superficie interna está hecha de acero quirúrgico inoxidable T-304 e incluye una guía para medir las tazas.
- 12. Base:** Superficie donde se apoya la Jarra. Está hecha de acero inoxidable de inducción magnética.
- 13. Pistón:** Sistema de émbolo que se mueve alternativamente en contra del agua en la Jarra, comprimiendo los granos de café en el fondo. Los componentes de este sistema son: Perilla, Eje Vertical y Malla.



ROYAL CAFÉ

Medidas Importantes de Seguridad

Al usar su Royal Café, siempre deben seguirse precauciones básicas de seguridad para evitar riesgos de incendio, daños a la propiedad o lesiones personales. Estas precauciones incluyen:

<p>Riesgo de Quemaduras</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Déjela enfriar antes de poner o quitar el Pistón y antes de lavarla. • El uso de cualquier accesorio o aditamento que no ha sido recomendado por Royal Prestige®, podría ocasionar lesiones como quemaduras, y a su vez anulará cualquier garantía. • Siempre use una hornilla que sea similar en diámetro a la cafetera. Si está usando una estufa a gas, la llama debe apenas tocar la base de la Jarra. La llama nunca debe cubrirla toda, ni tampoco extenderse hacia los lados. • Se debe tener extremo cuidado al mover la Cafetera Royal Café cuando contenga líquidos calientes. • Después de preparar el café, éste va a estar EXTREMADAMENTE CALIENTE. Tenga cuidado al servirlo y espere hasta que se enfríe antes de tomarlo. • NO PONGA la cafetera caliente directamente sobre la mesa. Siempre hágalo sobre una superficie resistente al calor
<p>Peligros Relacionados con el uso indebido</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Las temperaturas pueden variar entre una estufa y otra. En líneas generales, cuando la válvula Redi-Temp® silbe, indicará que necesita retirar, inmediatamente y con precaución, la cafetera de la estufa. • No use la Cafetera Royal Café sin que el mango esté bien ajustado a la Jarra. • Revise el mango de la Jarra antes de usar la cafetera, y asegúrese de que los tornillos estén bien ajustados. Si hubiera alguno aflojado, puede fácilmente ajustarse con una llave de tuerca de 10mm. • No utilice este producto si no está funcionando apropiadamente o si se ha dañado de alguna forma. Envíelo al Centro de Servicio Royal Prestige para su inspección o reparación. • La cafetera no debe ser usada por niños. • No utilice la Cafetera Royal Café para propósitos diferentes al previsto. • Cuando prepare café con Royal Café, le recomendamos que use temperatura entre media y media-alta. Usar temperaturas más altas podría ocasionar que el líquido se derrame. • Si su cafetera se cae o rompe, revísela antes de volverla a usar. Si alguna de las partes está suelta o usted no está seguro al respecto, NO LA UTILICE. Pida que su utensilio sea revisado por el Centro de Servicio Royal Prestige.



ROYAL PRESTIGE®

Operación

1. Para hacer una Jarra llena, agregue 6 cucharadas de café molido.
2. Añada el agua hasta que llegue a la cima de la guía para medir las tazas en el interior de la Jarra. Estas cantidades pueden variar, dependiendo del tipo de café que esté usado.
3. Coloque la Tapa, alineando el "Ícono de Calentar" con el Pico para Servir, ¡esto es muy importante! Abra la válvula, y asegúrese de que el Pistón esté levantado. Caliente a temperatura media o media-alta hasta que la válvula silbe.
4. Inmediatamente y con precaución, retire la cafetera de la estufa. Deje reposar por 2 minutos sobre una superficie resistente al calor.
5. Lenta y firmemente, presione el Pistón hacia abajo. Cierre la válvula y rote la Tapa hacia la posición de "Servir". **No debe servir el café sin haber seguido este último paso.** El café estará extremadamente caliente."
6. **NO CALIENTE LA JARRA VACÍA.**

NOTA:

Para preparar el café estilo "Café de Olla", se deben agregar primero los ingredientes sólidos (café, piloncillo, clavos de olor y rajitas de canela al gusto). Luego agregue el agua, usando la guía para medir dentro del utensilio.

ADVERTENCIA:

No trate de levantar la Tapa. Hacerlo podría ocasionar derrame del agua caliente, causando quemaduras o daños a la propiedad.



ROYAL PRESTIGE®

ROYAL CAFÉ

Cuidado y Limpieza

- Es importante limpiar minuciosamente su Royal Café después de cada uso. Déjela enfriar completamente antes de lavarla. Use agua tibia, jabón suave para platos y una esponja o paño de cocina. La Cafetera Royal Café también puede lavarse en el lavaplatos automático.
- Este utensilio se puede decolorar o manchar si no se limpia apropiadamente después de cada uso y antes de volver a preparar café.
- Para asegurarse de que la válvula Redi-Temp® siga funcionando correctamente, cada vez que lave su Royal Café, coloque la Tapa debajo de la llave y deje correr agua tibia a través de la válvula abierta.
- Evite raspar el utensilio o usar estropajos metálicos. Puede usar una esponja de las que vienen con fibra verde. El lado de la fibra sirve para el interior de las ollas, pero solo la esponja suave puede utilizarse en el exterior.
- Su Royal Café viene con un mango atornillado que se ajusta, lo cual permite al utensilio tener un interior liso, sin remaches o líneas de soldadura. Si el mango estuviera dañado, no use la cafetera y llame al Departamento de Servicio al Cliente al número indicado al dorso de este manual para ordenar un mango de reemplazo.

ADVERTENCIA: Déjela enfriar completamente antes de lavarla.

Solución de Problemas

Situación	Razón y Solución
Manchas de Agua	Las manchas de agua pueden ocurrir debido a la condición del agua en el área en donde vive. Para removerlas, aplique RoyalShine™ (el limpiador no abrasivo para acero inoxidable exclusivo de Royal Prestige®), sobre el utensilio seco y frote en forma circular con una toalla de papel. Una vez que la mancha haya sido removida, lave el utensilio con agua tibia y jabón; séquelo inmediatamente.
Color en la Superficie	Cuando usa la Cafetera Royal Café diariamente, es posible que aparezcan manchas de color amarillo, bronce, azul o arcoiris en la superficie de acero inoxidable. Estas manchas son inofensivas y no afectan el funcionamiento del utensilio.
Rasguños en la Superficie	El acero inoxidable puede rayarse si es manejado inadecuadamente. Los rayones no afectan el desempeño de la cafetera y, por lo tanto, no son considerados defecto de material o fabricación.



ROYAL PRESTIGE®


Información Técnica

Peso	4.1 lbs
Dimensiones	ALTURA: 11.5 pulgadas (29.2 cm)
	LARGO: 9 pulgadas (22.8 cm)
	ANCHO: 6.5 pulgadas (16.5 cm)
Capacidad	72 onzas
Material Interior	Acero Inoxidable 304
Material Exterior	Acero Inoxidable Magnético Compatible con la Inducción



ROYAL CAFÉ

Para obtener información detallada sobre la garantía, visite la página web de Royal Prestige®:
www.royalprestige.com



Para el servicio de garantía, envíe el producto a nuestro Centro de atención:

EE. UU.

HY CITE ENTERPRISES, LLC
 CENTRO DE ATENCIÓN
 ROYAL PRESTIGE®
 2115 PINEHURST DRIVE
 MIDDLETON, WI 53562
TELÉFONO: 1-800-279-3373
BILINGÜE (INGLÉS Y ESPAÑOL)

MÉXICO

HY CITE MÉXICO S. DE R.L. DE CV.
 AVENIDA TESISTAN # 2450
 NAVE 18 COLONIA EL TIGRE
 ZAPOPAN JALISCO C.P. 45134M
TELÉFONO: 01-800-111-1116

COLOMBIA

**HY CITE ENTERPRISES
 COLOMBIA S.A.S.**
 CALLE 90 NO. 12-28, PISO 3
 CHICO, BOGOTÁ, COLOMBIA
TELÉFONO: (571) 745-8694
/ 018000 128694

PERÚ

HY CITE PERÚ S.R.L.
 CALLE. CANTUARIAS #160, 170, 176
 OFICINA #702 – EDIFICIO CANTUARIAS
 MIRAFLORES, LIMA-PERÚ
TELÉFONO: (511) 243-7756
/ (511) 243-7768

BRASIL

ROYAL PRESTIGE DO BRASIL
 COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
 DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA.
 CENTRO DE ATENCIÓN
 ALAMEDA ARAGUAIA N.º 3814
 BARUERI - SP
 CEP: 06455-000
TELÉFONO: (11) 4191-5026

ARGENTINA

HY CITE BA S.R.L.
 SUIPACHA 552, PISO 1,
 CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES,
 ARGENTINA, C.P. 1008
TELÉFONO: 0800 4442904



**ROYAL
 PRESTIGE®**