

MANUAL DE PRODUCTO



ROYAL  VORT-X™
BY ROYAL PRESTIGE®



ROYAL
PRESTIGE®

IMPORTANTE: Para evitar lesiones personales y/o daños a la propiedad,
lea y siga las instrucciones y advertencias indicadas en este manual de producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. • SI DESEA HACER PREGUNTAS O COMENTARIOS, CONSULTE AL DORSO EL NÚMERO DE CONTACTO DE SU CENTRO DE ATENCIÓN.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO.

Tabla de Contenidos

Introducción	2
Antes de comenzar	3
Medidas importantes de seguridad	4
Modo de empleo	5
Operación	6
Limpieza y cuidado	6
Solución de problemas	7
Información técnica	7
Servicio al cliente	8

Introducción

Bienvenido y felicitaciones por la compra de su Royal Vort-X™ de Royal Prestige®. Por favor, lea este manual en su totalidad antes de utilizar su Royal Vort-X™ para disfrutar de la experiencia. La valiosa información que contiene le brindará una descripción general del producto y algunos consejos útiles para ayudarlo a comenzar, además de sugerencias para la resolución de problemas, en caso de que llegara a tenerlos en el futuro.

IMPORTANTE: Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

Este aparato se destina para utilizarse en aplicaciones de uso doméstico y similar como las siguientes:

- Por el personal de cocinas en áreas de tiendas, oficinas u otros entornos de trabajo.
- Casas de campo.
- Por clientes en hoteles, moteles u otros entornos de tipo residencial.
- Entornos tipo dormitorio o comedor.

Si el cordón de alimentación es dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.



Antes de comenzar



Medidas importantes de seguridad

Lea con atención todas las instrucciones antes de utilizar su licuadora Royal Vort-X™.

<p>Riesgo de descarga eléctrica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Para evitar lesiones personales o daños a la propiedad provocados por incendios, siempre desenchufe este y todos los artefactos cuando no los esté utilizando. • No sumerja los cables, enchufes ni la Base del motor en agua ni en otros líquidos. • No utilice su licuadora Royal Vort-X™ en exteriores. • No utilice su licuadora Royal Vort-X™ si el cable o el enchufe están dañados de cualquier forma. • Nunca utilice un cable alargador (extensión) con la unidad. • Desenchufe la licuadora cuando no la esté utilizando, antes de cambiarla de lugar o de limpiarla. • Este artefacto cuenta con un conector de energía polarizada (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe encaja en una toma polarizada de una sola manera. Si el enchufe no encaja totalmente en la toma, dé vuelta al enchufe. Si sigue sin encajar, póngase en contacto con un electricista calificado. No modifique el conector de manera alguna.
<p>Evite el contacto con piezas móviles</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenga los dedos, manos, cabello y prendas sueltas de vestir lejos de las piezas móviles. • Mantenga todos los utensilios lejos del Acople y las Aspas de la Jarra de la licuadora cuando esté funcionando el motor, ya que se podrían dañar las Aspas o la Jarra de la licuadora. • Nunca coloque las manos dentro de la Jarra de la licuadora ni agregue sustancias a mano cuando esté funcionando el motor de la licuadora. • Nunca toque el Aspa con los dedos. • No agite, incline, ni retire la Jarra de la licuadora cuando esté funcionando el motor. • Evite tocar el Acople de la licuadora después de darle mucho uso, ya que puede llegar a calentarse. • Retirar la carcasa o intentar reparar la licuadora anulará la garantía. • El uso de este artefacto no está destinado a personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, personas con falta de experiencia o conocimiento, o niños.
<p>Peligros relacionados con el mal uso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No utilice su licuadora Royal Vort-X™ si ha funcionado mal o ha sufrido cualquier tipo de daño. Envíe su licuadora Royal Vort-X™ al centro de atención de Royal Prestige® para repararla o ajustarla. • El uso de cualquier accesorio o dispositivo no recomendado por Royal Prestige® puede provocar lesiones y anulará la garantía. • No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa, mostrador ni cualquier otra superficie, ni que toque superficies calientes. • Este producto solo debe ser usado en interiores y no es para uso comercial. Utilizar este producto de cualquier manera que no sea el uso al que está destinado puede provocar lesiones o daños. • No licúe líquidos calientes u otros ingredientes calientes. • Nunca haga funcionar la licuadora con la Jarra vacía. • Nunca haga funcionar la licuadora con más contenido que la capacidad marcada en la Jarra. • Nunca haga funcionar la licuadora sin colocar la Tapa. • La Jarra de la licuadora debe estar ajustada correctamente a la Base del motor, cuando el artefacto esté en funcionamiento.



Peligros provocados por artículos no alimenticios	<ul style="list-style-type: none"> • Los daños causados por artículos no alimenticios anularán la garantía. • Mantenga las manos y los utensilios alejados de la Jarra cuando esté funcionando el motor de la licuadora para reducir el riesgo de lesiones personales o daños a la licuadora. • Se pueden utilizar utensilios únicamente cuando el motor de la licuadora no esté funcionando. • ¡Las Aspas son filosas! ¡Manipúlelas con cuidado!
--	---

Modo de empleo

GUARDE TODOS LOS MATERIALES DE PROTECCIÓN DE EMPAQUE Y LAS INSTRUCCIONES

Usted debe haber recibido los siguientes artículos:

- Base del motor de la licuadora Royal Vort-X™.
- Jarra de la licuadora con Tapa.
- Manual de la licuadora Royal Vort-X™.

1. Remueva, retire o desempaque la Base del motor de la licuadora, la Jarra de la licuadora y la Tapa.
2. Desenrolle el cable.
3. Revise que no haya quedado material de protección del empaque bloqueando los orificios de ventilación en la parte inferior de la Base del motor de la licuadora.
4. Inspeccione todos los artículos para asegurarse de que no hayan sufrido daños durante el envío.
5. Si hubo algún daño, póngase en contacto inmediatamente con su centro de atención de Royal Prestige®.

BASE DEL MOTOR DE LA LICUADORA

- El **Panel de control** de su licuadora Royal Vort-X™ consiste en el Ícono de encendido/apagado (Power), Control de velocidad (Speed Control), Indicador de velocidad (Speed Indicator), Ícono de pulsar (Pulse) e Ícono de pausa (Pause).
- **Acople:** donde la Jarra de la licuadora se conecta al motor para hacer girar el conjunto de Aspas.
- **Bloqueo de seguridad:** asegura una conexión adecuada entre la Jarra de la licuadora y la Base del motor.
- **Unidad de potencia:** se encuentra dentro de la Base del motor de la licuadora y contiene el sistema electrónico computarizado que la hace funcionar.
- **Carcasa de la Base del motor:** contiene la unidad de potencia y consiste en un molde de zinc y plástico de larga duración.
- **Cable:** se encuentra en la parte posterior de la Carcasa de la Base del motor.

CONJUNTO DE LA JARRA DE LA LICUADORA

El conjunto de la Jarra de la licuadora consiste en la Jarra de la licuadora, el conjunto de Aspas y la Tapa.

- **Jarra:** Copoliéster, fácil de limpiar.
- **Conjunto de Aspas:** Aspas de acero inoxidable diseñadas para proporcionar un licuado suave y constante.
- **Tapa:** Tapa con ventilación, sella los líquidos en la Jarra durante el licuado.

NOTA: No llene la Jarra de la licuadora por encima de la capacidad indicada.



Operación

Siga estos pasos para comenzar enseguida.

1. Coloque los ingredientes para ser procesados antes de encender.
2. Enchufe la licuadora.
3. Coloque la Tapa en la Jarra; asegúrese de que esté bien puesta.
4. Coloque la Jarra de la licuadora en la Base del motor y gírela en sentido de las agujas del reloj, asegurándose de que quede fija y completamente asentada en la Base del motor. Aparecerán los dígitos 3,2,1 como una medida de seguridad para indicarle que la licuadora está lista para ser usada.
5. Oprima el ícono de encendido/apagado que se encuentra en el centro del Panel de control.
6. Oprima el ícono para pulsar o deslice su dedo por el Arco de Control de velocidad, para controlar manualmente la velocidad.
7. Cuando haya completado el trabajo de licuado, apague la licuadora, presionando el botón de encendido/apagado, y retire la Jarra de la licuadora de la Base del motor, girándola en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta desbloquearla.
8. Levante la Jarra de la Base del motor, retire la Tapa y sirva.
9. Para obtener mejores resultados, limpie la Jarra de la licuadora inmediatamente después de licuar.
10. Presione Pausa en cualquier momento para detener el proceso de licuado. Cuidado de no tocar los sensores del panel mientras el motor esté en Pausa. Recuerde que la licuadora cuenta con un Sistema de "Touch Screen" y podría activar el Pulso con solo rozar el brazo.
11. Para mejores resultados si licúa alimentos secos, se recomienda llenar a 50% la capacidad de la licuadora.

Para un mejor rendimiento, limpie la parte superior de la Jarra y el área del pico inmediatamente después de cada uso. No permita que los residuos permanezcan en el exterior de la Jarra durante un período de tiempo prolongado.

Limpieza y cuidado

1. Desconecte la licuadora de la toma eléctrica.
2. No utilice cepillos de cerdas duras ni limpiadores abrasivos para limpiar la Base del motor o el conjunto de la Jarra, ya que se puede opacar o rayar la superficie.
3. NUNCA sumerja el motor de la licuadora en agua.
4. Después de la limpieza, recomendamos almacenar la Jarra de la licuadora en posición vertical sobre su base.
5. El artefacto es más fácil de limpiar si lo hace inmediatamente después de su uso.
6. Limpie la base, desconectando primero el cable y luego pasando un paño húmedo en la base y el Panel de control.
7. Si lava su licuadora a mano, use agua tibia de preferencia. También puede colocarse en el lavavajillas. Para limpiar la Jarra de la licuadora, siga estos pasos:
 - Desarme la Tapa: Retire la Tapa y la Agarradera Desmontable.



Solución de problemas

¿Porque mi jarra está turbia?	Moler o mezclar materiales duros o secos como polvos, granos, especias, frijoles, arroz, café o nueces puede causar que la jarra Royal Vort-X™ parezca turbia. Algunos vegetales, especias, proteínas en polvo y todos los demás alimentos que contienen ésteres también pueden causar una apariencia empañada o impartir una tonalidad en la jarra. Esta es una alteración cosmética permanente que no afecta el rendimiento de la jarra.
El motor de la licuadora no se enciende (no hay potencia)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique si el Botón de encendido/apagado está iluminado. Si el Botón de encendido/ apagado no está iluminado, significa que la unidad no tiene potencia. 2. Asegúrese de que la licuadora esté enchufada. 3. Desenchufe el cable de la toma de pared, espere 5 segundos y luego vuelva a enchufarlo.
La pantalla muestra el mensaje de error "A"	Si aparece el ícono "A" en su licuadora, indica que la mezcla que está intentando licuar es demasiado espesa. Agregue más líquido para aligerar la mezcla.
La pantalla muestra el mensaje de error "E"	Si aparece el ícono "E" en su licuadora, indica que la Jarra no está colocada correctamente en la Base del motor. La licuadora no funcionará hasta que la Jarra esté colocada correctamente. Gire la Jarra en sentido de las agujas del reloj sobre la Base del motor, hasta que se bloquee en su lugar. Si no desaparece el ícono después de colocar correctamente la Jarra en la Base del motor, comuníquese con un centro de atención de Royal Prestige®.
La pantalla muestra el mensaje de error "C"	Si aparece el ícono "C" en su licuadora, indica que la Base del motor ha alcanzado una sobrecarga de temperatura. La licuadora no funcionará hasta que la temperatura interna haya bajado. Desenchufe la unidad y deje que se enfríe. Si el problema persiste, comuníquese con un centro de atención de Royal Prestige®.
La licuadora está funcionando erráticamente	La licuadora podría funcionar erráticamente si derrame líquido en el Panel de Control. Primero desconecte la licuadora, luego límpiela con un paño y deje secar.

Información Técnica

Modelo	ES3223
Voltaje nominal	120 V
Frecuencia nominal	60 Hz
Potencia nominal	1200 W
Velocidad de rotación	12000 RPM
Uso máximo	Menos de 30 minutos continuos
Peso	13 lbs (5.9 kg)
Dimensiones	ALTURA: 18 inches (45.7 cm)
	LARGO: 9 inches (22.8 cm)
	ANCHO: 9 inches (22.8 cm)



Para obtener información detallada sobre la
 garantía, visite la página web de Royal Prestige®:
www.royalprestige.com



Para el servicio de garantía, envíe el producto
 a nuestro Centro de atención:

EE. UU., CA., R. DOM.
HY CITE ENTERPRISES, LLC
 CENTRO DE ATENCIÓN
 ROYAL PRESTIGE®
 2115 PINEHURST DRIVE
 MIDDLETON, WI 53562
TELÉFONO: 1-800-279-3373
BILINGÜE (INGLÉS Y ESPAÑOL)

MÉXICO
HY CITE MÉXICO S. DE R.L. DE CV.
 AVENIDA TESISTAN # 2450
 NAVE 18 COLONIA EL TIGRE
 ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45134M
TELÉFONO: 01-800-111-1116

COLOMBIA
HY CITE ENTERPRISES
COLOMBIA S.A.S
DHL GLOBAL FORWARDING
 PARQUE INDUSTRIAL SAN CARLOS II,
 KILÓMETRO 2.5 VÍA FONTIBÓN
 FUNZA CUNDINAMARCA, COLOMBIA
TELÉFONO: 01-800-018-7449

PERÚ
HY CITE PERÚ S.R.L.
 CALLE. CANTUARIAS #160, 170, 176
 OFICINA #702 – EDIFICIO CANTUARÍAS
 MIRAFLORES, LIMA-PERÚ
TELÉFONO: (511) 243-7756
/ (511) 243-7768

BRASIL
HY CITE PARTICIPAÇÕES BRASIL LTDA.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR
 SERVIÇO DE ATENDIMENTO
 AO CONSUMIDOR
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA,
 S/Nº, KM 228, KM 228,1, SALA 5
 GUARULHOS – SP, CEP: 07034-010

ARGENTINA
HY CITE BA S.R.L.
 SUIPACHA 552, PISO 1,
 CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES,
 ARGENTINA, C.P. 1008
TELÉFONO: 0-800-444-2904



**ROYAL
 PRESTIGE®**